

IZOLACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH - FLEXOROCK - WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Wytyczne wykonawcze.

Sposób montażu otuliny FLEXOROCK na kolanach.

1. Krok |



Sztywną otulinę poddaje się kompresji w dowolnym miejscu.

2. Krok |



Włókna wełny zmieniają swoje właściwości, nadając otulinie elastyczność

3. Krok |



Otulina **FLEXOROCK** gotowa do izolacji kolana.

Po nałożeniu otuliny na rurociąg połączenie wzdłużne należy zakleić, wykorzystując zakładkę samoprzylepną, w którą zaopatrzona jest każda otulina. Natomiast połączenia poprzeczne między kolejnymi odcinkami otulin należy dodatkowo zakleić taśmą aluminiową samoprzylepną.

Zastosowanie otulin **FLEXOROCK** na zewnątrz budynku (gdzie istotny wpływ na izolację mają warunki atmosferyczne) wymaga dodatkowego płaszcza ochronnego z blachy stalowej lub aluminiowej.



Każdą otulinę można uelastycznić w dowolnie wybranym miejscu bez naruszania okładziny zewnętrznej i bez konieczności cięcia na segmenty kolanowe.

Ułatwia to i znacznie przyspiesza montaż izolacji, szczególnie na rurociągach o skomplikowanych kształtach, znajdujących się w trudno dostępnych miejscach.

Copyright © 2012, ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone

CREATE AND PROTECT®

Niniejsza strona internetowa stosuje pliki COOKIES w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostarczania maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z jego usług. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie COOKIES zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w [Polityce plików cookies](#).